

DPVR-4D Pro 使用説明書

◆ 起動方法

- ・電源ボタンを3秒間押し込みます。L.A.Bのマークが表示されたら起動となります。

ホーム画面 インターフェース

※コンテンツは変更される場合がございます。



ユーザー表示、ログインまたはログアウトボタン

アプリストア アプリストアに移動します。ゲーム・見放題 CH 等のアプリをダウンロードできます。

ローカル再生 内部ストレージ、SD カード、外付け HDD に保存されている動画リストがストレージごとに見えます。

ストレージ 全てのストレージに保存されているファイルが表示され必要のないファイルは削除できます。

音量調節画面に移動します。

明るさ調節画面に移動します。

Bluetooth 設定画面に移動します。
■ Bluetooth とその他の Bluetooth 対応機器との同時接続が可能です。

コントローラーの設定画面に移動します。

Wi-Fi 設定画面に移動します。

スクリーンを正面位置に戻します。

システム言語（日本語・英語）の切り替え

キャッシュ（一時ファイル）を削除します。

自動スリープ設定画面に移動します。

このデバイスのチュートリアル（説明）画面に移動します。

◆ オンラインアップデート・初期化方法



- ① ホーム画面下【アプリ一覧】より アイコンに視線を合わせ、デバイスタッチパネルをクリック→アプリが起動。
 - ② 円の中心に視線を合わせ、デバイスタッチパネルをクリック。
ファームウェアのアップデートがある場合はインストールが開始され、既に最新版のファームの場合は【現在の最新バージョン】と表示されます。
- ・本体を初期化したい場合は、update 画面右上から工場リセットを選択してください。
Wi-Fi・アプリ等も初期化されますのでご注意ください。

◆ 動画再生方法

- ◇ ストリーミング再生について
視聴したい動画のサムネイルを選択後、詳細画面にある再生ボタンを選択すると視聴できます。
- ◇ ローカル再生について
視聴したい動画のサムネイルを選択すると視聴できます。
- ◇ 再生画面
動画視聴中にタッチパネルをタップするとメニューが表示されます。
中央のメニューからは「再生」「一時停止」「シークバーによる再生位置の変更」「再生ファイルの最初（00：00：00）に戻る」
サイドメニューでは「音量」「明るさ」「ズーム」「字幕設定」の調整を行えます。
戻るボタンを選択すると、動画再生の終了確認画面が表示されます。
終了する場合は「はい」を選択してください。

DPVR-4D Pro の機能をフルに活用していただくためには、
L- POINT サイトの会員登録をお勧めします。

会員登録はこちらから



<https://www.lpeg.jp/point/>



ヘッドマウントの電源を入れ、Home 画面が表示されたら、画面右側上部（下図⑤）のログインボタンにカーソルを合わせ、タッチパッドをタップするとログイン画面になります。
L-POINT サイトにて会員登録されたIDとパスワードを入力し、ログインしてください。

スマホや PC など L-POINT 会員登録（無料）を行い、該当アカウントにポイントのチャージを行えば、デバイス内（DPVR-4D シリーズ）でログイン後、動画を購入できます。

・ VR World : 音楽、芸術、文化、観光等様々なジャンルの動画を配信しています。

◆ 各アプリに関しては以下をご参照ください。

・ VeeR
<https://veer.tv/>

・ YouTube
<https://www.youtube.com/>

・ Browser
ネット検索用アプリです。